EK-100SL 키트 및 ELTWSD 지원 프로그램 설명서 (S Series- S100, S110, S-300E, S300(3V,5V) 센서모듈용)

		Accessed (\$100/8,5110/8) (1)[21100_V1.0(\$5000001) 225034 [3100 bps] P Research SourceFlat	SEARCH
	Ver. 2.0	[] Offers Adjurtment]	Frogramming - Unpitsman - Unpitsman - Unpitsman - Unpitsman - Displancesh - Tase Same - Description - Descrin
EK-100SL		ELTWSD 프로그램	CLEAR Save Message EXIT

(주)이엘티센서

ELT SENSOR Corp.

Oct. 2019.

> 목차

I. 개요

Ⅱ. 설치 및 작업 순서

III. EK-100SL 구성

IV. EK-100SL 메인보드 명칭 및 기능

V. EK-100SL 하드웨어 설정 및 소프트웨어 설치 방법

VI. ~ VIII. ELTWSD_EK100 프로그램 설명

IX. ELTWSD_EK100 프로그램 설정 및 <u>모니터링 방법</u> X~XI. ELTWSD_EK100 400ppm (MCDL) 교정 방법 XII~XIII. ELTWSD_EK100 Target ppm 재교정 방법 XIV. ELTWSD_EK100 Firmware 변경 다운로드 방법 XV. TRB-100을 이용한 교정확인 및 재교정



I. 개요

✔ EK-100SL 및 ELTWSD 지원 프로그램의 용도

- 센서 모듈의 성능시험 (측정값 확인, 데이터 모니터링 및 저장분석) (LCD 화면으로 실시간 측정값 확인, PC와 EK-100을 USB연결하여 단, 장시간 데이터 모니터링 및 데이터 분석)
- MICOM의 Firmware를 변경 또는 Up-date
- 사용자 교정에 활용(400ppm 교정 (MCDL) 또는 알고 있는 농도로 Target ppm 교정)
- Sleep 모드(start, awake) 실행 시험, Alarm level(Low, High) 설정 변경

✓ 본 설명서 활용 모델

(S series 모듈 : PCB 하부에 4핀, 10핀 커넥터 장착된 모듈)

- S-100, S-110, S-300E- Atmega 마이콤 장착 제품
- S-300-3V, S-300-5V Analog Device ADuC848 마이콤 장착 제품

✓ 참고사항 : EK-100과 ELTWSD 프로그램을 효율적으로 사용하기 위해서, 작업 하기전에 본 설명서를 처음부터
 마지막 장까지 개략적으로 내용을 파악한 다음 원하는 작업을 실행하시기 바랍니다.



II. 설치 및 작업 순서

- 1. EK-100SL 본체에 센서모듈을 장착합니다.
- 2. EK-100SL에 12V전원 아답터와 USB케이블을 연결합니다. (전원 Off 상태) Ⅲ. Ⅳ.참고
- 3. PC와 EK-100SL의 USB 케이블을 연결합니다.
- 4. EK-100SL의 전원을 켭니다.
- 5. PC에 ELTWSD 프로그램을 설치하고 화면의 기능을 파악합니다. V. ~ IX 참고
- 6. FW를 교체할 필요가 있을 때는 제공받은 펌웨어를 다운로드합니다. X 참고
- 7. 400ppm 10분 재교정(MCDL) 또는 타겟ppm 방법으로 재교정을 실시합니다. . XI, XII 참고
- TRB-100를 구매하였다면 교정한 센서를 장착하고 교정값을 확인합니다. (4개씩 가능) XIII 참고
 (주의: TRB-100을 사용할 때 전원 위치 확인, 교정핀 위치는 'N' 위치에 놓고 방치 시험해야 합니다.)

9. 참고사항 : TRB-100을 사용하면 동시에 4개씩 교정확인 또는 교정 할 수 있습니다. (10분 MCDL 또는 2일 ACDL) – XIII 참고



III. EK-100SL 구성: 본체, 아답타, USB케이블, PC 구동 S/W(ELTWSD프로그램)



EK-100SL 본체





V. EK-100SL 하드웨어 설정 및 소프트웨어 설치 방법

- 1) 시험 센서 모듈을 EK-100SL 4핀+10핀 커넥터에 홀 위치를 잘 맞추어 장착합니다. (J1 & J6)
- 2) 모듈에 적합한 전압스위치를 선택합니다[SW1] (3.3V 또는 5V)
- 3) 12VDC아답터를 (C) EK-100SL에 연결합니다. (전원 ON) 센서 필터를 통해서 램프 깜박임 확인
- 4) USB케이블을 (A) PC에 연결한다.
- 5) 제공받은 USB장치 드라이버와 ELTWSD-EK100 PC용 소프트웨어를 PC에 설치합니다.
 - 먼저 장치 드라이버파일 중 컴퓨터 사양에 맞는 CDM v2.12.06 WHQL Certified.exe 파일을 실행 시킵니다.(32bit 또는 64bit)
 - EK-100SL이 연결된 상태에서 컴퓨터가 EK-100 하드웨어를 인식하는지 확인합니다.
 - ELTWSD_EK100.exe 파일을 실행 합니다



CDM v2.12.06 WHQL Certified(32bit) CDM v2.12.06 WHQL Certified(64bit)



VI. ELTWSD_EK100 프로그램 설명 (창 설명)

<pre># ELTWSD_EK100_20181105_162138</pre>	– 🗆 ×
Atmega (S100/H, S110/H) 🔹 [3]EK100_V1.0 (SN000001) 🔹 RESCAN 38400 bps 😴 🔽 Restart	
SourceFile: 다운로드 SW 파일명 창(FW변경시 사용)	SEARCH
	Programming
1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Monitoring
며려어 있려차 (제주사 화이용)	<loginterval></loginterval>
	All-Data
×	Time Stamp
	🗖 DebugMode
_ [Offset Adjustment]	-
✓ Update Current PPM: 935 Target PPM: 900 Write Value ReCalc N/A Read Value	-
	SendTextFile
RX: FW 년군도그시 신영 상태장	
The EK100 V1.0 is initialized to 0x05	
MSG>COM3 port initialization OK! MS100TV001R64P05KMCS2\$9666#6B14	5000
ID9829I2226 // 2019.08.29 18:12 LOADER=226 974 ppm // 1.279[V]	
965 ppm // 1.272[V] 955 ppm // 1.264[V]	0.5 - 4.5
949 ppm // 1.259[V] 941 ppm // 1.253[V]	Auto Scroll
935 ppm // 1.248[V]	
모니터링창(고객 확인)	CLEAR
	Carra Magazga
	Save nessage
~	EXIT
< >>	

VII. ELTWSD_EK100 프로그램 설명 (메뉴별 기능)

# ELTWSD_EK100_20181105_162138 S/W Version	– 🗆 X
Atmega (S100/H, S110/H) [3]EK100_V1.0 (SN000001) RESCAN 38400 bps Restart	
SourceFile: FW변경시 PC 위치 서칭 -	SEARCH
FW 다운로드 명령	Frogramming
모듈에 탑재된 마이콤 선택 USB 포트 선택 추정간 미니더리며려	<loginterval></loginterval>
〒311 エリロ 3 3 3 	Apil-Data 🔹
모니터링 수기선택	<pre>LogFile(CSV) Time Stamp</pre>
· 데이터 저장여부 클릭 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DebugMode
[Offset Adjustment]	
Update Current PPM: 935 Target PPM: 900 Write Value RESET N/A Read Value	SendTextFile
RX:	
The EK100_V1.0 is initialized to 0x05 MSG>COM3 port Initialization 0K!	
MS100TV001R64P05KMCS2\$9666#6B14 ID9829I2226 // 2019.08.29 18:12 LOADER=226 제조사 사용	5000
974 ppm // 1.279[V] 965 ppm // 1.272[V] 955 ppm // 1.264[V]	0.5 - 4.5V 👻
949 ppm // 1.259[V] 941 ppm // 1.253[V]	Auto Scroll
935 ppm // 1.248 [V] ppm측정범위선택(아날로그 범위와 연관하며 모니터링에 영향없음	모니터링 데이터) 확면 삭제
아날로그 출력범위선택(위 ppm 측정범위와 선택한 아날로그 범위로 연계되어 출력·계산값임)	CLEAR
·····································	Save Message 모니터링 데이터
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EXIT
<	SV 2 T

VIII. ELTWSD_EK100 프로그램 설명 (메뉴별 기능 계속)

4 ELTWSD_EK100_20181105_162138	- 🗆 X
Atmega (S100/H, S110/H) 👻 [3]EK100_V1.0 (SN000001) 🔹 RESCAN 38400 bps 🐺 🕅 Restart	
SourceFile:	SEARCH
	Programming
전택 명령어 실행 전택 명령어 실행 당령어 입력 선택 현재 측정값 · SendCommand · SendCommand	Monitoring <loginterval> All-Data • C LogFile(CSV) Time Stamp DebugMode</loginterval>
[Offset Adjustment] ▼ Update Current PPM: 955 Target PPM: Ex. 600 Write Value ReCalc RESET N/A Read Value TX: RX: 알고 있는 참값 타겟ppm 입력 교정 초기화 제조사확여	SendTextFile
The EK100_V1.0 is initialized to 0x05 MSG>COM3 port Initialization 0K! MS100TV001R64P05KMCS2_\$9666#6B14 ID982912226 // 2019.08.29 18:12 LOADER=226 974 ppm // 1.279[V] 965 ppm // 1.272[V] 955 ppm // 1.264[V] 949 ppm // 1.259[V] 941 ppm // 1.253[V]	5000 ▼ 0.5 - 4.5V ▼ ⊽ Auto Scroll
935 ppm // 1.248[V]	CLEAR Save Message EXIT

IX. ELTWSD_EK100 프로그램 설정 및 <u>모니터링 방법</u>

# ELTWSD_EK100_20181105_162138	– 🗆 X	EK-100
Atmega (S100/H, S110/H) [3]EK100_V1.0 (SN000001) RESCAN 38400 bps Restart		SW2위치: N
SourceFile:	SEARCH	
① S-100, S-110, S-300E : Atmega (S100/H, S110/H)전택	Programming	
S-300, S-300-3V : ADuc848(S200,S300 선택) ③ 모니터링 클릭	Monitoring	
	<loginterval></loginterval>	
② RESCAN 한 우 EK100_V1.0(SNXXXXX전택)	LogFile (CSV)	ACDL N SI AC
× ×	🗌 Time Stamp	
SendCommand	DebugMode	
[Offset Adjustment] V Update Current PPM: 935 Target PPM: 900 Write Value ReCalc RESET N/A Read Value TX: RX: The EK100_V1.0 is initialized to 0x05	SendTextFile	
MSG>COM3 port Initialization OK! MS100TV001R64P05KMCS2\$9666#6B14 ID9829I2226 // 2019.08.29 18:12 LOADER=226 974 ppm // 1.279[V] 965 ppm // 1.272[V] 955 ppm // 1.264[V] 949 ppm // 1.259[V] 4 ④ 측정값표시확인	5000 ▼ 0.5 - 4.5V ▼ ▼ Auto Scroll	
941 ppm // 1.253[V] 935 ppm // 1.248[V] ⑤ 데이터 저장한 때는 LogFile(CSV)큭린(기보 저		
장소는 SW실행한 PC 디렉토리) (측정값 저장주기 변경 가능 : All-Data 선택)	CLEAR Save Message EXIT	
< ×		

X. ELTWSD_EK100 400ppm (MCDL) 교정 방법 – S100, S110, S300E

<pre># ELTWSD_EK100_20181105_162138 Atmega(S100/H,S110/H)</pre>	- 0 X	단독실행시 EK-100
SourceFile:	SEARCH Programming	SW2 위치 : MCDL
SendCommand CLEAR RECAL CAL1_START (MCDL) CAL1_STOP CAL2_STOP CAL2_STOP	Monitoring <loginterval> All-Data • CogFile(CSV) Time Stamp DebugMode</loginterval>	MCDL N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.
[Offset Adjustment] [] ● Chain and a stress of the stress of th	로 있는 ommand를	ELTWSD연결 EK-100 SW2 위치 : N



XI. ELTWSD_EK100 400ppm (MCDL) 교정 방법 – S-300, S-300-3V

# ELTWSD_EK100_20181105_162138	- 🗆 X	단독실행시
ADuC848(S200,S300) - 3]EK100_V1.0(SN000001) - RESCAN 38400 bps - Restart		EK-100 SW/2 의 치
SourceFile:	SEARCH	MCDL
	Programming	
CAL1 START (MCDL)	Monitoring	
CALI STOP	<loginterval></loginterval>	
CAL2_STOP	All-Data 💌	ACDL T BETACO
SLEEP_START	└ LogFile(CSV)	
ALM_READ	☐ Time Stamp	
ALM_HIGH	DebugMode	
_ [Offset Adjustment]		
		ELTWSD연결
[] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		EK-100
TX: A저러그 거의은 이기하니다	기도	SW2위치 : N
RX: 결정 아고 신전 글 인가입니다. · b 10보이사 바퀴호 EK 100이 L CD에서 400ppm 그치가이 나오느지 하이하니다.	:	L
638 ppm // 1.0 c SW/2위치를 N 9 로 옥기고 FK-100 저원을 끄고 세서를 주시스럽게 탁차하여 사용하니다		
640 ppm // 1.q 0.0002위시할 N프로 웹시로 디언 100 전전철 프로 전시할 모습드립게 할아야 사용합이다. 641 ppm // 1.d		
637 ppm // 1.0 ② FI TWSD 프로그램을 이용하는 방법		
630 ppm // 1.0 a 맑은 공기 또는 400ppm 표준가스상태에서 센서 모듈이 장착된 EK-100을 SW2를 N위치로		
608 ppm // 0.9 설정하고 전원을 인가합니다		ACDL
599 ppm // 0.5 : b. EK-100을 PC에 연결하고 ELTWSD 프로그램에서 MCU설정, USB 출력포트 설정후, 우측(에있는	
592 ppm // 0.9 모니터링 버튼을 눌러 데이터를 측정합니다.		
^{594 ppm} // ^{0.5} c. 중앙에 있는 명령어 선택 역삼각형 버튼을 눌러 CAL1 START(400 PPM)을 선택하고 Send	Command를	
599 ppm // 0.9 실행합니다.		
603 ppm // 0.월 d. 10분이상 방치후 모니터링값과 EK-100의 LCD에서 400ppm 근처값이 나오는지 확인합니다	7.	
607 ppm // 0.g e. CAL1 STOP 선택하고 SendCommand를 실행합니다.		
610 ppm // 0.9 f. EK-100에서 센서를 조심하여 탈착하여 사용합니다.		
	-·-··;	



XII. ELTWSD_EK100 Target ppm 재교정 방법 – S100, S110, S300E

# ELTWSD_EK100_20181105_162138	– 🗆 🗙	EK-100
Atmega (S100/H, S110/H) (3]EK100_V1.0 (SN000001) V RESCAN 38400 bps V Restart		SW2 위치: N
SourceFile:	SEARCH	
	Programming	
<u>1</u>	Monitoring	
	<loginterval></loginterval>	
	All-Data 💌	ACDL
✓	☐ LogFile(CSV)	
3	Time Stamp	
[Offset Adoustment] V Update Current PPM: 935 Target PPM: Ex. 1035 Write Value ReCalc RESET N/A Read Value TX: RX: The EK100_V1.0 is initialized to 0x05 MSG>COM3 port Initialization 0K! MS100TV001R64P05KMCS2_\$9666#6B14 ID9829I2226 // 2019.08.29 18:12 LOADER=226 974 ppm // 1.279[V] 965 ppm // 1.279[V]	SendTextFile 5000 • 0.5 - 4.5V •	
 a. 센서를 장착한 EK100을 전원을 켜고 PC와 연결합니다. (SW2 위치 : N) b. 중앙에 있는 ReCalc RESET버튼을 누릅니다. c. 알고있는 농도의 레퍼런스 측정기를 EK-100과 동일장소에서 5분이상 방치하고 CO2농도 변화가 없도록 합니 (레퍼런스장비와 센서는 반응시간이 서로 다를 수 있기 때문에 주변영향을 받지 않도록 비닐봉지, 쳄버등 적절 d. 레퍼런스 측정기에서 측정된 ppm 데이터를 Target ppm창에 입력합니다. e. Target PPM 입력난 옆에 있는 Write Value 버튼을 누르고 기다리면 서서히 Current ppm값이 Target ppm에 기 f. 약 3분간 관찰후 현재 측정값이 레퍼런스 측정기와 유사한 값을 표시하는지 확인하고 센서를 사용합니다. g. 만약 측정값이 레퍼런스 장비와 차이가 크다면 다시 b번 Recalc RESET 부터 반복하여 실시합니다. 	다. 한 장치내에서 방치 ·까워 집니다.)

XIII. ELTWSD_EK100 Target ppm 재교정 방법 – S-300, S-300-3V

<pre># ELTWSD_EK100_20181105_162138</pre>	– 🗆 X	EK-100
ADuC848(S200,S300) • [3]EK100_V1.0(SN000001) • RESCAN 38400 bps • F Restar	t	SVV2 AVI: N
SourceFile:	SEARCH	
	Programming	
- CLEAR_RECAL	Monitoring	
	(ACDL) <loginterval></loginterval>	
CAL2_SIARI CAL2_SIOP	ALL-Data	ACDL N
SLEEF_AWARE	Time Stamp	
	☐ DebugMode	
[Offset Adjustment]		
♥ Update Current PPM: 610 Target PPM: 0 Ex. 1035 Write Value ReCalc RESET	Read Value	
TX:		
RX:		
638 ppm // 1.010[V] 640 ppm // 1.012[V]	^	
641 ppm // 1.013[V] 637 ppm // 1.010[V]	5000 -	
630 ppm // 1.004[V] 620 ppm // 0.996[V]	0.5 - 4.5V 👻	
a 센서를 장착한 FK100을 전원을 켜고 PC와 연결합니다 (SW2 위치 : N)		
b. 중앙에 있는 ReCalc RESET버튼을 두릅니다.		
c. 알고있는 농도의 레퍼런스 측정기를 EK-100과 동일장소에서 5분이상 방치하고 CO2농도 또 (레피리스자비아 세시는 바이기가이 시르 티르 스 이기 메무에 주버여챤은 바기 아드로 비니	변화가 없도록 합니다. - 보기 체비드 저저차 자키비세시 바키	
d. 레퍼런스 증허과 센지는 원증지산이 지도 다들 두 있기 때문에 두원경장을 얻지 않도록 비들 d. 레퍼런스 측정기에서 측정된 ppm 데이터를 Target ppm창에 입력합니다.	철중지, 챔피랑 직설한 경지네에서 경지	
e. 중앙에 있는 명령어 선택 역삼각형 버튼을 눌러 Target PPM을 선택하고 SendCommand를	를 실행합니다	
f. 약 3문간 관찰후 현재 즉정값이 레퍼런스 즉정기와 유사한 값을 표시하는지 확인하고 센서들 g. 마양 츠저간이 레퍼러스 자비와 차이가 ㅋ다며 다시 b번 Pocale PESET 보디 바보치여 시기	를 사용합니다. 시하니다	
9·고국 국 이파리 에의 한드 8·미의 시키기 그 역한 역시 D한 Recail REDET 구역 한국 아역 환	18-19.	

XIV. ELTWSD_EK100 Firmware 변경 다운로드 방법



E SENSOR

XV. TRB-100을 이용한 교정 확인 및 재교정

 1. TRB-100은 센서값 비교 모니터링에 활용됩니다. (PC와 연결은 되지 않습니다)
 2. TRB-100을 활용하여 동시에 4개 센서를 400ppm 재교정할 수 있습니다. (교정스위치를 MCDL위치하고 Fresh Air 또는 400ppm 표준가스상태로 10분 이상 방치하면 재교정 됩니다)
 3. TRB-100의 교정스위치를 ACDL에 놓고 방치하면 전원인가후 2일, 이후 5일, 이후 매 7일마다 자동 재교정됩니다. 10분 MCDL을 하지 않을 경우에는 ACDL위치에 놓고 전원인가 하고 Fresh Air상태로 방치하면 2일후에 재교정된 센서를 사용할 수 있습니다.







감사합니다.

영업팀 E-mail : sales@eltsensor.co.kr, TEL: +82-32-719-8055

